

Auschalten der WLAN-Funktion am Linksys WRT 120N

Öffnen Sie Ihren Browser (Internet Explorer, Firefox, o.ä.) und geben die Adresse **http://192.168.1.1** (im Auslieferungszustand) ein.

Nach Eingabe von Benutzername und Kennwort (im Auslieferungszustand **admin/admin**) öffnet sich die Web-Oberfläche des Routers

Im Menü-Punkt „*Wireless*“ werden die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Unter „Grundlegende Wireless Einstellungen“ wechseln Sie bei „*Konfigurationsansicht*“ die Markierung zu „*Manuell*“.

Darauf erscheint ein Dropdown-Menü „*Netzwerkmodus*“. Die Standardeinstellung „*Mixed*“ ermöglicht den Datenaustausch mit allen herkömmlichen WLAN-Geräten. Der Menü-Punkt „**Deaktiviert**“ schaltet den internen WLAN-Teil des Routers ab. Zum Wiedereinschalten einfach den Menü-Punkt „**Mixed**“ wieder aktivieren.

Bitte betreiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die WLAN-Funktion niemals ohne konfigurierte Wireless Sicherheit!

Wir empfehlen die Verwendung von WPA2 oder WPA (je nach Funktionalität der Geräte im WLAN-Netz).

Alle Geräte im WLAN-Netz müssen über den gleichen Schlüssel verfügen!